

Prosedyre for prøvetakning av alger

ALGEPRØVE

30 ml flaske + lugol

- Skyll flasken og korken godt (3 ganger) i samme vann som du skal ta prøve av, før du tar vannprøven.
- Fyll flasken helt opp! (se bilde)
- **Tilsett 8 dråper lugol** med pipetten. Vend om et par ganger.
- Merk med lokalitet, prøvepunkt og dato.
- Vi ønsker å motta to replikat av samme prøve (eller minst 50ml prøve).



ALGETOKSINER (IKKE TILSETT LUGOL)

30 ml flaske

- Skyll flasken og korken godt (3 ganger) i samme vann som du skal ta prøve av, før du tar algeprøven.
- Fyll flasken helt opp!
- Merk med lokalitet, prøvepunkt og dato.
- Oppbevar og send mørkt og kjølig
- Vi ønsker å motta to replikat av samme prøve (eller minst 50ml prøve).



Alle algeprøver med følgeskjema sendes til:

NIVA
Thormøhlensgate 53 D
5006 Bergen
Attn: Bibiana Crespo/Helga Øen Åsnes
Tlf. 40670576/41088764

NB! Ved forsendelse av algetoksiner må disse sendes mørkt og kjølig. Vi anbefaler ekspress neste dag. Ikke send prøver på en fredag så de blir liggende på posten over helgen. Ved spørsmål ta kontakt med oss på akvakultur@niva.no

Følgeskjema algeprøver

Navn på innsender:

Telefon:

Lokalitet:

Type oppdrettsanlegg:

Prøvesvar skal sendes til (E-post):

Ønsker hastesvar? Ja Nei

EHF/Fakturareferanse- og adresse:

Prøvepunkt	Dato	Dyp	Observasjoner: fiskeadferd, vannfarge, annet

*Prøver som skal hasteanalyseres vil påføres et tillegg i pris. Dersom man ønsker at prøven skal analyseres for algetoksiner må dette oppgis på den spesifikke prøven.

Hvis det er noe du lurer på, må du gjerne ta kontakt med oss: akvakultur@niva.no

Adresse: NIVA
Thormøhlensgate 53 D
5006 Bergen
Attn: Bibiana Crespo/Helga Øen Åsnes